



Opis tastera na ekranu					
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 23.	Ikona podešavanja Pokazatelj internet veze Pokazatelj bežičnog signala Stanje baterije Pokazatelj bežičnog signala Stanje baterije Pokazatelj blokade ekrana Pokazatelj blokade ekrana Pokazatelj blokade ekrana Trenutna / podešena temperatura Grejanje tople vode u kontinualnom režimu Pregrevanje tople vode u kontinualnom režimu Režim zašite od smrzavanja Grejanje tople vode Automatski režim Režim zašite od smrzavanja Grejanje tople vode Indikator tople vode Pokazatelj hlađenja (zona 2) Zona 2 Aktivni režim grejanja (zona 2) Aktivni režim hlađenja(zona 1) Zona 1 Pokazatelj grejnih zona(zona1) Simbol broja programa Sat Dan u nedelji				
Funkcije tastera					
\checkmark	- Potvrdi	-Gore			
∽	- Povratak	 START (prikaz pozadinskog osvetljenja) 			
¢	- Podešavanja / promena zone	- Dole			

Montaža termostata iT500 na zidni držač

Preporučuje se montaža na visini od 1.5m na mestu koje nije zaklonjeno, i gde u blizini nema uređaja za proizvodnju toplote.





Pričvrstite nosač za montiranje na zid pomoću zavrtnja koji su u pričvršćen, monirajte termostat obimu isporuke. iT500 na predviđeno mesto.

Kada je termostat postavljen na mesto, proverite da li ie dobro pričvršćen za držač.

Opcija stonog nosača za iT500

Za opciju postavljanja na sto, jednostadno montirajte stoni nosač.



123

4 5 6

Funkcije prekidača iT500RX prijemnika

- 1. AUTO prijemnik radi u automatskom režimu (radi prema termostatu ili aplikaciji)
- 2. RUČNO - prijemnik radi prema postavljenom prekidaču
- OFF prijemnik je isključen 3.
- CH u ručnom režimu, zona 1 je UKLJUČENA 4.
- AUX u ručnom režimu, zona 2 je UKLJUČENA 5.
- CH/AUX u ručnom režimu, zona 1 i zona 2 (ili topla 6. voda) su UKLJUČENE

Konektori iT500RX prijemnika

	Terminal	Opis
	L,N	230V AC napajanje
CH (zona 1)	NC	Normalno zatvoren terminal
111111	NO	Normalno otvoren terminal
, 888000 t	СОМ	Zajednički terminal
AUX (zona 2)	NC	Normalno zatvoren terminal
111111 Iut 🎞	NO	Normalno otvoren terminal
1000001 . ap e	СОМ	Zajednički terminal

Napajanje:	iT500 — 2x baterije AA iT300 — 2x baterije AAA iT500RX — 230V AC 50Hz
Max struja opterećenja:	CH: 16 (5) A AUX: 5 (3) A
Opseg podešavanja temperature:	5°C - 35°C (co 0,5°C)
Temperatura zaštite od smrzavanja:	5°C - 9°C (co 0,5°C)
Histereza:	1°C
Temperatura skladišta:	-20°C do 60°C
Klasa zaštite IP:	IP 30





Montaža senzora iT300 na zidnom držaču

PAŽNJA: Senzor temperature se prodaje posebno. Može se koristiti samo ako sistem radi sa dve grejne zone i termostat je konfigurovan na takav način.



Skini zaštitni poklopac baterija, koji se nalazi sa zadnje strane senzora iT300. Stavi 2 baterije AAA priložene uz iT300.



Pričvrsti zadnji deo senzora pomoću vijaka koji su u obimu isporuke na visini od 1.5 m od poda.



Stavi senzor iT300 u držač.





Podešenje vremena





danu. Za svaki vremenski program morate definisati vreme početka i završetka grejanja.